

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce Père Noël gonflable qui entre dans une cheminée. Complétez votre décoration de Noël avec ce personnage mobile et lumineux, à taille humaine. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Père Noël gonflable avec 2 souffleries
- Chargeur secteur avec répartiteur
- 6 piquets
- 2 cordons de fixation
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

- Port d'alimentation : 230 V / 50 Hz
- Soufflerie : Courant/Tension de fonctionnement : 12 V / 1,7 A
- Classe de protection électrique : IP 44



### ATTENTION !

**L'adaptateur secteur et la soufflerie sont protégés contre les projections d'eau selon l'indice de protection IP44. Protégez particulièrement le conduit d'alimentation contre l'eau de pluie. Ne touchez jamais les**

**éléments électriques avec des mains mouillées, et assurez-vous qu'aucun élément conducteur n'entre en contact avec une flaque d'eau par exemple.**

## Mise en marche

1. Dépliez le Père Noël sur une surface plane. Choisissez un endroit où aucune flaque ne risque de se former sur le sol.
2. Assurez-vous que la fermeture à glissière de la sortie d'air, située sur le dessous, est bien fermée.
3. Branchez les deux fiches de la soufflerie au distributeur électrique à basse tension situé sur le bloc d'alimentation. Sécurisez les fiches en serrant l'écrou-raccord.
4. Branchez le connecteur du bloc d'alimentation à une prise de courant reliée à la terre et adaptée à un usage extérieur
5. Les souffleries s'activent automatiquement. Pendant le gonflage, veillez à ce que les souffleries ne soient pas recouvertes. Au bout de 3 minutes, le Père Noël est entièrement gonflé.
6. Fixez le Père Noël aux sardines et cordons fournis, à l'aide des boucles qui y sont attachées.
7. Le Père Noël sort et entre automatiquement dans la cheminée, à intervalles réguliers prédéfinis.
8. La soufflerie doit rester allumée pendant

toute la durée d'utilisation du Père Noël ; la fiche secteur doit donc rester branchée à une prise murale.

9. Abritez les fiches de raccordement, de façon à ce qu'elles soient protégées de la pluie.
10. Pour évacuer totalement l'air du Père Noël, débranchez la soufflerie de l'alimentation électrique et ouvrez les fermetures à glissière situées des bouches de sortie d'air, situées sous le Père Noël.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un

coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. Veillez à ce que le câble d'alimentation ne risque pas de faire trébucher quelqu'un.

- La soufflerie est protégée contre les projections d'eau. Toutefois, n'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Nettoyez le Père Noël uniquement avec une éponge ou un chiffon humide. Le Père Noël ne peut pas être lavé en machine.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



## ATTENTION !

**Ce produit ne doit EN AUCUN CAS être placé sur le toit d'une maison ou sur une cheminée.**


## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8992 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
14.08.2015